



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Description	Anz.	Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Description	Anz.
01	8950210198	UMSCHALTER	REVERSE KNOB	1	35	8950200195	MOTORGEHÄUSE	MOTOR HOUSING	1
02	8950250018	FEDER	SPRING	1	36	8950210183	VENTILBUCHSE	VALVE BUSHING	1
03	8950250019	STIFT	PIN	1	37	8950210182	VENTILSTÖSSEL	VALVE STEM	1
04	8950250020	SCHEIBE	WASHER	1	38	8950210184	VENTIL	VALVE	1
05	8950210189	SCHEIBE	WASHER	1	39	8950210185	FEDER	SPRING	1
06	8950250021	STIFT	PIN	1	40	8950030016	O-RING	O-RING	1
07	8950250022	WIPPE	PAWL	1	41	8950210186	VENTILVERSCHRAUBUNG	VALVE PLUG	1
08	8950250023	ANTRIEB 1/2"	ANVIL 1/2"	1	42	8950200197	GEHÄUSEDECKEL	HOUSING COVER	1
09	8950000008	KUGEL	STEEL BALL	4	43	8950210190	LUFTEINLASS	AIR INLET	1
10	8950250024	FEDER	SPRING	2	44	8950210199	BETÄTIGUNGSHEBEL	THROTTLE LEVER	1
11	8950250025	FEDER	SPRING	1	45	8950020005	SPANNSTIFT	SPRING PIN	1
12	8950000030	KUGEL	STEEL BALL	1	46	8950290009	SICHERUNGSRING	RETAINING RING	1
13	8950250026	SCHEIBE	WASHER	1	47	8950290004	ABLUFTSCHLAUCH	EXHAUST HOSE	1
14	8950040005	SICHERUNGSRING	RETAINING RING	1	48	8950290000	ZULUFTSCHLAUCH	AIR INLET HOSE	1
15	8950250027	RATSCHENKRANZ	RATCHET YOKE	1	49	8950200196	DICHTUNG	GASKET	1
16	8950250028	EXZENTERKUGEL	DRIVE BUSHING	1	50	8950210187	SCHALLDÄMPFER	MUFFLER	1
17	8950250029	EXZENTERWELLE	CRANK SHAFT	1	51	8951012121	GUMMISCHUTZKAPPE	HEAD COVER	1
18	8950000031	NADELLAGER	NEEDLE BEARING	1					
19	8950250030	BUCHSE	BUSHING	1					
20	8950200210	RATSCHENGEHÄUSE	RATCHET HOUSING	1					
21	8950200211	GEHÄUSEMUTTER	CLAMP NUT	1					
22	8950230014	GETRIEBERING	INTERNAL GEAR	1					
23	8950230015	GETRIEBEPLATTE	GEAR PLATE	1					
24	8950230003	STIFT	PIN	3					
25	8950230007	RITZEL	PLANET GEAR	3					
26	8950230016	SCHEIBE	WASHER	1					
27	8950000032	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
28	8950220099	MOTORENDPLATTE	END PLATE	1					
29	8950220100	ROTOR	ROTOR	1					
30	8950220093	LAMELLE	ROTOR BLADE	4					
31	8950220095	ZYLINDER	CYLINDER	1					
32	8950020026	SPANNSTIFT	SPRING PIN	3					
33	8950220096	MOTORENDPLATTE	END PLATE	1					
34	8950000025	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Artikelnummer und Bezeichnung angeben!

To order spare parts pls. indicate Part-No. and Description