



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Description	Anz.	Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Description	Anz.
01	8950201050	GEHÄUSE	HOUSING	1	36-1	8950030033	O-RING	O-RING	1
02	8950030149	O-RING	O-RING	1	37	8950250899	SPINDEL	SPINDLE	1
03	8950201046	STOPFEN	PLUG	1	39	8950010441	SCHRAUBE	SCREW	1
04	8950030018	O-RING	O-RING	1	40	8950201049	SCHUTZGUMMI	PROTECTION COVER	1
05	8950030052	O-RING	O-RING	1	41	8950030021	O-RING	O-RING	2
06	8950211490	VENTILSTÖSSEL	VALVE STEM	1	42	8950211497	LUFTEINLASS	AIR INLET	1
07	8950211454	FEDER	SPRING	1	43	8950211498	SCHALLDÄMPFER	MUFFLER	1
08	8950211491	VENTILBUCHSE	VALVE BUSHING	1	44	8950211548	LUFTAUSLASS	EXHAUST DEFLECTOR	1
08-1	8950030211	O-RING	O-RING	2	45	8951011458	SCHNELLSPANN- BOHRFUT	DRILL CHUCK 10MM	1
09	8950211492	BETÄTIGUNGSKNOPF	TRIGGER	1					
10	8950201047	STOPFEN	PLUG	2					
11	8950030021	O-RING	O-RING	2					
12	8950201048	VERSCHRAUBUNG	PLUG	2					
13	8950211500	FEDER	SPRING	1					
14	8950211501	DICHTRING	SEAL	1					
15	8950211502	UMSTEUERVENTIL	REVERSE VALVE	1					
16	8950010224	SCHRAUBE	SCREW	1					
17	8950211547	UMSTEUERUNGSKNOPF	REVERSE KNOB	1					
18	8950000115	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
19	8950220916	MOTORENDPLATTE	END PLATE	1					
20	8950220917	ZYLINDER	CYLINDER	1					
20-1	8950220918	PASSFEDER	KEY	1					
22	8950220954	ROTOR	ROTOR	1					
23	8950220650	LAMELLE	ROTOR BLADE	6					
24	8950220955	MOTORENDPLATTE	END PLATE	1					
25	8950000077	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
26	8950220956	DISTANZBUCHSE	SPACER	1					
29	8950230344	RITZEL	PLANET GEAR	3					
30	8950230345	GETRIEBEPLATTE	GEAR PLATE	1					
33	8950230346	GETRIEBERING	INTERNAL GEAR	1					
34	8950230347	DISTANZBUCHSE	SPACER	1					
35	8950000077	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
35-1	8950000032	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
36	8950201074	GETRIEBEGEHÄUSE	GEAR HOUSING	1					

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Artikelnummer und Bezeichnung angeben!

To order spare parts pls. indicate Part-No. and Description