



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Description	Anz.	Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Description	Anz.
01	8950210616	LUFTEINLASS	AIR INLET	1	38	8950250623	MESSER MITTE	BLADE CENTRAL	1
02	8950040035	SPRENGRING	RETAINING RING	1	39	8950250624	MESSER LINKS	LEFT BLADE	1
04	8950210628	LUFTAUSLASS	EXHAUST DEFLECTOR	1	90	8950251103	MESSERKOPF KOMPLETT	HEAD COMPLETE	1
05	8950201322	GEHÄUSE	HOUSING	1	91	8950251104	MESSERSATZ	BLADE SET	1
06	8950210600	BETÄTIGUNGSHABEL	THROTTLE LEVER	1					
07	8950020008	SPANNSTIFT	SPRING PIN	1					
08	8950211913	VENTILBUCHSE	VALVE BUSHING	1					
09	8950211914	VENTILSTÖSSEL	VALVE STEM	1					
10	8950030045	O-RING	O-RING	1					
11	8950211422	FEDER	SPRING	1					
12	8950211915	LUFTMENGENREGULIERUNG	AIR REGULATOR	1					
13	8950030046	O-RING	O-RING	1					
14	8950030023	O-RING	O-RING	1					
15	8950211916	VERSCHRAUBUNG	PLUG	1					
16	8950000025	KUGELLAGER	BALL BEARING	2					
17	8950221238	MOTORENDPLATTE	END PLATE	1					
18	8950020029	SPANNSTIFT	SPRING PIN	1					
19	8950220378	ROTOR	ROTOR	1					
20	8950220365	LAMELLE	ROTOR BLADE	4					
21	8950220671	ZYLINDER	CYLINDER	1					
22	8950221240	MOTORENDPLATTE	END PLATE	1					
23	8950230096	RITZEL	PLANET GEAR	3					
24	8950230277	GETRIEBEPLATTE	GEAR PLATE	1					
25	8950000067	KUGELLAGER	BALL BEARING	2					
26	8950250347	DISTANZSCHEIBE	SPACER	1					
27	8950230276	GETRIEBERING	INTERNAL GEAR	1					
28	8950201323	GEHÄUSEMUTTER	HOUSING NUT	1					
31	8950000029	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
32	8950251102	EXZENTERMUTTER	EXCENTRIC NUT	1					
33	8950201060	MESSERKOPF	CUTTER HOUSING	1					
34	8950010438	MUTTER	NUT	3					
35	8950010439	SCHRAUBE	SCREW	3					
36	8950250622	MESSER RECHTS	RIGHT BLADE	1					
37	8950250891	DISTANZBUCHSE	SPACER	1					

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Artikelnummer und Bezeichnung angeben!

To order spare parts pls. indicate Part-No. and Description