



Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Description	Anz.	Pos.	Artikelnr.	Bezeichnung	Description	Anz.
01	8950200206	SCHERENGEHÄUSE	CUTTER HOUSING	1	29	8950210186	VENTILVERSCHRAUBUNG	VALVE PLUG	1
01A	8950250011	MESSER RECHTS	RIGHT BLADE	1	30	8950210188	BETÄTIGUNGSHABEL	THROTTLE LEVER	1
01B	8950250012	MESSER MITTE	CENTER BLADE	1	31	8950020005	SPANNSTIFT	SPRING PIN	1
01C	8950250013	MESSER LINKS	LEFT BLADE	1	32	8950200196	DICHTUNG	GASKET	1
01D	8950250014	DISTANZSCHEIBE	SPACER	1	33	8950210187	SCHALLDÄMPFER	MUFFLER	1
01E	8950010052	MUTTER	NUT	3	34	8950200197	GEHÄUSEDECKEL	HOUSING COVER	1
01F	8950010053	SCHRAUBE	SCREW	3	35	8950210189	SCHEIBE	WASHER	1
02	8950250015	EXZENTERMUTTER	EXCENTRIC NUT	1	36	8950210190	LUFTEINLASS	AIR INLET	1
03	8950000029	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
04	8950250016	DISTANZRING	SPACER	1					
05	8950200207	GEHÄUSEDECKEL	HOUSING COVER	1					
06	8950000024	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
07	8950230002	GETRIEBEKORB	GEAR CAGE	1					
08	8950230000	GETRIEBERING	INTERNAL GEAR	1					
09	8950230004	RITZEL	PLANET GEAR	2					
10	8950230003	STIFT	PIN	2					
11	8950000006	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
12	8950230001	DISTANZRING	SPACER	1					
13	8950000024	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
14	8950220091	MOTORENDPLATTE	END PLATE	1					
15	8950020027	SPANNSTIFT	SPRING PIN	1					
16	8950020026	SPANNSTIFT	SPRING PIN	2					
17	8950220092	DISTANZSCHEIBE	SPACER	1					
18	8950220097	ROTOR	ROTOR	1					
19	8950220093	LAMELLE	ROTOR BLADE	4					
20	8950220095	ZYLINDER	CYLINDER	1					
21	8950220096	MOTORENDPLATTE	END PLATE	1					
22	8950000025	KUGELLAGER	BALL BEARING	1					
23	8950200195	MOTORGEHÄUSE	MOTOR HOUSING	1					
24	8950210182	VENTILSTÖSSEL	VALVE STEM	1					
25	8950210183	VENTILBUCHSE	VALVE BUSHING	1					
26	8950210184	VENTIL	VALVE	1					
27	8950030016	O-RING	O-RING	1					
28	8950210185	FEDER	SPRING	1					

Bei Ersatzteilbestellungen bitte Artikelnummer und Bezeichnung angeben!

To order spare parts pls. indicate Part-No. and Description